

Ruger American 2 Stage Triggers (Pull weight adjustable 1.5-3lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE GEN 2 - 2-STAGE **1st - 8oz-1lb, 2nd - 1-2lb**

The Timney Ruger American® Centerfire Gen I Two-Stage Trigger is engineered for precision shooters who demand maximum control and consistency. The two-stage design features an adjustable first stage pull weight ranging from 8 oz to 1 lb, followed by a clearly defined second stage adjustable between 1 and 2 lbs, delivering a smooth, crisp, and predictable trigger break.

This trigger assembly reuses the factory safety components and installs easily without the need for a gunsmith. Manufactured from premium materials for durability and reliability, it significantly enhances accuracy and shooting confidence for Ruger American Gen I rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: RUGER AMERICAN CENTERFIRE GEN 2 - 2-STAGE **1st - 8oz-1lb, 2nd - 1-2lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016638
- Mfr. No.: 646C
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950646272

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ruger American 2 Stage Trigger](#)
- [English: Ruger American 2 Stage Triggers Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Détonateurs Ruger American 2 Stage Triggers](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi Ruger American](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Ruger American 2 Stage Triggers](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger American 2 Stage Triggers](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Ruger American 2 Stage Triggers tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ruger American 2 Stage Triggers](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Ruger American 2 Stage Triggers](#)

Sicherheitshinweise für den Ruger American 2 Stage Trigger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Ruger American 2 Stage Triggers. Dieser Trigger ist speziell für Präzisionsschützen entwickelt worden und bietet eine verbesserte Kontrolle und Konsistenz beim Schießen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendest.
- Bewahre den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Werkzeuge für Installation und Wartung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur mit Ruger American Gen I Gewehren.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du den Trigger einstellst oder installierst.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vermeide es, den Trigger zu modifizieren oder Teile auszutauschen, die nicht von TIMNEY empfohlen werden.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen konsultiere einen Fachmann oder Gunsmith.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Materialien bereit hast.
- Überprüfe, ob die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

2. Installation

- Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze den neuen Ruger American 2 Stage Trigger ein, indem du die mitgelieferten Anweisungen befolgst.
- Vergewissere dich, dass alle Teile fest sitzen und keine Teile lose sind.

3. Einstellung des Abzugsgewichts

- Der erste Abzug hat ein einstellbares Gewicht von 8 oz bis 1 lb.
- Der zweite Abzug hat ein einstellbares Gewicht von 1 lb bis 2 lb.
- Stelle das Gewicht entsprechend deinen Vorlieben ein, um eine optimale Leistung zu erzielen.

4. Testen

- Führe nach der Installation und Einstellung einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf ein gleichmäßiges und vorhersehbares Abzugsverhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltfreundliche Entsorgung von Elektronik und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt konsultiere bitte die Bedienungsanleitung oder wende dich an den Hersteller.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

Ruger American 2 Stage Triggers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ruger American 2 Stage Triggers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger assembly. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger assembly and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting area.

Specific Safety Precautions for Use

- The Ruger American 2 Stage Triggers are designed for use with Ruger American Gen I rifles only. Using them with other firearms may result in malfunction or injury.
- Adjust the trigger pull weight only when the firearm is in a safe and unloaded condition.
- Do not attempt to modify or alter the trigger assembly beyond the manufacturer's specifications.
- Ensure that the safety mechanisms of your firearm are functioning correctly before use.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Trigger:** Follow the manufacturer's instructions for disassembling your Ruger American rifle to access the trigger assembly.
3. **Install the New Trigger:**
 - Carefully install the Ruger American 2 Stage Trigger in place of the factory trigger.
 - Reuse factory safety components as instructed.
4. **Adjust Pull Weight:**
 - Adjust the first stage pull weight to your preference, between 8 oz and 1 lb.
 - Adjust the second stage pull weight between 1 lb and 2 lbs as needed.
5. **Reassemble the Firearm:** Once installation is complete, reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

Usage

- Before each use, ensure the trigger assembly is functioning properly.
- Always conduct a function check of the trigger after installation and before shooting.
- Maintain a safe shooting posture and follow all firearm safety rules during use.
- If you are unsure about any aspect of the trigger operation, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the trigger assembly is damaged or no longer usable, follow local guidelines for the disposal of firearm components.
- Do not throw away any components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding the Ruger American 2 Stage Triggers, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger American 2 Stage Triggers. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas Ruger American® Centerfire Gen II de Timney. Este producto está diseñado para proporcionar un control y una precisión excepcionales en el disparo. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía ofrece información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y las instrucciones necesarias para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el Gatillo de Dos Etapas Ruger American en un entorno seguro y controlado.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el Gatillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revisa regularmente el Gatillo para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, deja de usar el Gatillo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** El uso incorrecto del Gatillo puede resultar en disparos accidentales. Asegúrate de comprender completamente su funcionamiento antes de usarlo.
- **Advertencias de Edad:** Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años. Asegúrate de que solo los tiradores capacitados y mayores de edad utilicen el Gatillo.
- **Uso de Protección:** Siempre utiliza protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del Gatillo en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el gatillo original siguiendo las instrucciones del manual del fabricante del rifle.
- Instala el Gatillo de Dos Etapas Ruger American asegurándote de que todos los componentes de seguridad originales se reutilicen.
- Ajusta el peso del primer y segundo etapa según tus preferencias, de 8 oz a 1 lb para la primera etapa y de 1 a 2 lbs para la segunda etapa.
- Verifica el funcionamiento del gatillo antes de usar el arma.

2. Uso:

- Familiarízate con el funcionamiento del gatillo antes de disparar.
- Practica en un entorno seguro y controlado.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y que tengas un objetivo claro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gatillo de Dos Etapas, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Nunca deseches el Gatillo en la basura común. Busca un centro de reciclaje o eliminación de armas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, por favor consulta con el distribuidor o fabricante autorizado. Asegúrate de tener el número de serie y la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

El Gatillo de Dos Etapas Ruger American® Centerfire Gen II de Timney es un componente de calidad que mejora la precisión y el control al disparar. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de utilizarlo de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour les Détonateurs Ruger American 2 Stage Triggers

Introduction

Merci d'avoir choisi les Détonateurs Ruger American 2 Stage Triggers. Ce guide a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant l'âge légal pour manipuler des armes à feu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Détonateur et remplace-le si tu remarques des signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifie pas le Détonateur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assure-toi que ton arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Détonateur.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne tire pas à proximité de personnes ou d'animaux.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu as tous les outils nécessaires.
2. **Démonte l'ancien Détonateur** : Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancien Détonateur.
3. **Installation du nouveau Détonateur** :
 - Insère le nouveau Détonateur dans le logement prévu.
 - Assure-toi qu'il est bien en place et sécurisé.
4. **Réinstalle les composants de sécurité d'origine** : Utilise les composants de sécurité d'origine pour garantir le bon fonctionnement.

Utilisation

1. **Réglage du poids de traction** :
 - Ajuste le poids de traction du premier stage entre 8 oz et 1 lb.
 - Ajuste le poids de traction du second stage entre 1 et 2 lb.
2. **Test du Détonateur** : Effectue un test à sec pour t'assurer que le Détonateur fonctionne correctement.
3. **Utilisation en toute sécurité** : Utilise le Détonateur uniquement dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le Détonateur avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Contacte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ton pays concernant la sécurité des produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi Ruger American

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto a Due Stadi Ruger American. Questo prodotto è progettato per fornire precisione e controllo ottimale durante il tiro. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minorenni sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti senza la consulenza di un professionista.
- Assicurarsi che il peso di trazione sia impostato in modo appropriato per il proprio livello di esperienza.
- Non utilizzare il grilletto se si notano segni di usura o danni.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posizionare il Grilletto a Due Stadi Ruger American nel supporto dell'arma.
- Fissare il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Ricollegare i componenti di sicurezza dell'arma secondo le istruzioni del produttore.

3. Regolazione del Peso di Trazione:

- Utilizzare un cacciavite per regolare il peso di trazione del primo stadio (8 oz 1 lb) e del secondo stadio (1 2 lb).
- Testare il grilletto per assicurarsi che funzioni correttamente e che il peso di trazione sia conforme alle proprie preferenze.

4. Controllo Finale:

- Controllare che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Eseguire un test di sicurezza per assicurarsi che non ci siano problemi di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti per armi.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto a Due Stadi Ruger American. Si prega di rimanere informati sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti di sicurezza.

Brukerveiledning for Ruger American 2 Stage Triggers

Introduksjon

Takk for at du valgte Ruger American 2 Stage Triggers. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Hold alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller feil til produsenten.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller materielle skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Unngå å bruke avtrekkeren i fuktige eller våte forhold.
- Ikke forsøk å modifisere avtrekkeren utover de justeringene som er beskrevet i denne veiledningen.
- Test alltid avtrekkeren på en sikker plass før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er fullt avsikret og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Les gjennom denne veiledningen før du begynner installasjonen.

2. Installering av avtrekkeren:

- Fjern den eksisterende avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer den nye Ruger American 2 Stage Trigger ved å følge disse trinnene:
 - Plasser avtrekkeren i avtrekksmekanismen.
 - Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene.
 - Sørg for at alle komponentene sitter godt på plass.

3. Justeringsprosedyrer:

- Juster den første avtrekkeren (1st Stage) til ønsket vekt (8 oz til 1 lb).
- Juster den andre avtrekkeren (2nd Stage) til ønsket vekt (1 lb til 2 lb).
- Test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som forventet.

4. Bruk:

- Når avtrekkeren er installert og justert, test den på en sikker skytebane.
- Vær oppmerksom på avtrekervekten og tilpass den etter behov for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av avtrekkeren og eventuelle tilbehør.
- Ikke kast avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om trygg avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Avslutning

Vi håper at denne veiledningen har vært nyttig for deg. Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Ruger American 2 Stage Trigger. Takk for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger American 2 Stage Triggers

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Ruger American 2 Stage Triggers. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnych strzelcach, którzy oczekują maksymalnej kontroli i spójności. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją lub regulacją spustu.
- Nie modyfikuj spustu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Unikaj używania spustu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w jego działaniu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja spustu:

- Zdemontuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Zainstaluj spust Ruger American 2 Stage Trigger, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie, przeprowadzając testy w warunkach bezpiecznych.

3. Regulacja:

- Ustal pożądane ustawienia wagi spustu, korzystając z regulacji dostępnych w produkcie.
- Przeprowadzaj testy w celu upewnienia się, że spust działa zgodnie z oczekiwaniami.

4. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z instrukcjami i w środowisku odpowiednim do strzelectwa.
- Zachowuj ostrożność i skupienie podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach

utylicacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania spustu Ruger American 2 Stage Triggers.

Turvallisuusohjeet Ruger American 2 Stage Triggers tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa Ruger American 2 Stage Triggers tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Säilytä tuote ja kaikki ampumaaseet lukitussa tilassa, joka on lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista, että se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä ja yhteensopivia osia tuotteen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetusti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai käytön aikana.
- Huolehdi siitä, että kaikki turvallisuuskomponentit ovat paikoillaan ja toimivat kunnolla.
- Älä muuta tuotteen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Irrota ase ennen asennusta varmistaaksesi, ettei se ole ladattu.
- Asenna triggeri seuraamalla mukana tulevia ohjeita tarkasti.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ja että turvallisuuskomponentit toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Tarkista aina, että ase on ladattu ja valmis käyttöön ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säädä ensimmäisen vaiheen vetopaino haluamallesi tasolle (8 oz 1 lb) ja toisen vaiheen vetopaino (1 2 lb) ennen käyttöä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jotta voit tottua triggerin toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Ruger American 2 Stage Triggers tuotteen kanssa. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Ruger American 2 Stage Triggers

Introduktion

Tack för att du valt Ruger American 2 Stage Triggers. Denna produkt är designad för att ge precision och kontroll vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation och underhåll.
- Förvara alltid vapnet och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera avtryckarens dragvikt enligt tillverkarens anvisningar för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Ruger American Gen I gevär.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö, som kan påverka dess funktion.
- Om avtryckaren inte fungerar som avsett, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt Ruger American Gen I gevär.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera den nya avtryckaren.
- Se till att alla säkerhetskomponenter är korrekt installerade och fungerande.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar som den ska genom att göra en funktionstest innan användning.

2. Justering av dragvikt:

- Justera den första dragvikten (8 oz 1 lb) genom att följa instruktionerna i manualen.
- Justera den andra dragvikten (1 2 lb) på samma sätt.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Användning:

- Ladda vapnet endast när du är redo att skjuta.
- Använd avtryckaren som avsett, och undvik att trycka på den oavsiktligt.
- Var alltid medveten om din omgivning när du skjuter.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och komponenter på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenkomponenter och tillbehör.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du valt Ruger American 2 Stage Triggers. Vi önskar dig säker och framgångsrik användning av din nya produkt.

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger American 2 Stage Triggers

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci spouště Ruger American 2 Stage Triggers. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky na ochranu spotřebitelů podle evropského nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají platné povolení k používání střelných zbraní.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před instalací a používáním si důkladně přečtěte tento návod.
- V případě pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného gunsmitha.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte spoušť na poškození nebo opotřebení.
- Při instalaci a používání spouště vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte spoušť v kombinaci s nekompatibilními zbraněmi nebo součástkami.
- Při manipulaci se spouští dbejte na to, aby byla zbraň vždy v bezpečné poloze.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť podle příložených pokynů, přičemž dbejte na správné umístění bezpečnostních komponentů.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a že funguje bez problémů.

3. Použití spouště:

- Po instalaci proveďte testování spouště na suchu (bez náboje) a ujistěte se, že funguje správně.
- Při používání spouště dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo pomoc se obraťte na příslušný kontakt uvedený na obalu výrobku nebo v příložených materiálech.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit bezpečné a efektivní používání spouště Ruger American 2 Stage Triggers. Dodržování uvedených pokynů a bezpečnostních opatření pomůže minimalizovat riziko nehod a zranění.