

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016672
- Tillv.nr.: 683
- Leveransvikt: 0.1kg
- Leveranshöjd: 34mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950683000

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge hög precision och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med SIG SAUER MPXvapensystemet.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan installation eller justering av avtryckaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation eller justering.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och inte laddat innan du arbetar med avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt SIG SAUER MPX.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera Timney 683 AR Trigger.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats och fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- För att aktivera avtryckaren, tryck försiktigt men bestämt på avtryckaren.
- Observera att avtryckaren har en direkt och jämn avtryckarpull utan fördröjning.
- Träna på att använda avtryckaren för att förbättra din precision och kontroll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av tekniska produkter.
- Återvinn material där det är möjligt och i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SIG

SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se