

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70, BLACK **3lb**

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

This Timney drop-in replacement trigger is designed for Winchester Model 70 rifles. It features a curved, nickel-plated trigger shoe for smooth operation and enhanced corrosion resistance.



The trigger is factory set at 3 lbs (1,362 g) and is fully adjustable from 1 lb (454 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization of the trigger pull. Manufactured by Timney Triggers USA under product code 401, this trigger is engineered for reliable, high-performance use.

Professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Produktinformation

- Namn: [WINCHESTER 70, BLACK **3lb**](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016679
- Tillv.nr.: 401
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950401000

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med Winchester Model 70 gevär. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallingsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Justera avtryckarens dragvikt i enlighet med instruktionerna för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du utför några justeringar eller inspektioner.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra, oavsett om det är laddat eller inte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckare:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt Winchester Model 70 gevär.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera Timney avtryckaren.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Justering av dragvikt:

- Använd en skruvmejsel för att justera dragvikten.
- Vrid justeringsskruven medurs för att öka dragvikten och moturs för att minska den.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa önskad dragvikt.

3. Användning:

- Ladda geväret först när du är redo att skjuta.
- Använd avtryckaren med ett fast grepp och stabil ställning.
- Undvik att trycka på avtryckaren om du inte är redo att avfyr.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av avtryckaren enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Timney Triggers officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WINCHESTER 70 TRIGGERS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se