

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED **3lb**

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

This trigger is factory calibrated and ready to shoot right out of the box, while also offering full adjustability for pull weight, sear engagement (creep), and overtravel to suit individual preferences.



Designed to enhance accuracy and shooting control, the trigger installs easily with no gunsmithing required. It can be used immediately at the range or fine-tuned to deliver a custom trigger feel tailored to your shooting style.

Produktinformation

- Namn: [WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016682
- Tillv.nr.: 402-16
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950402014

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutkontroll och noggrannhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll avtryckaren och vapnet borta från barn och obehöriga.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Justera avtryckarens dragvikt (pull weight) endast när vapnet är oladdat.
- Undvik att manipulera avtryckaren under skjutning eller när vapnet är laddat.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Testa alltid avtryckaren i en säker miljö innan du använder den i skarpt läge.
- Använd inte avtryckaren om den verkar defekt eller om du upplever onormala funktioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera WINCHESTER 70 TRIGGERS genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats.

3. Justering:

- Justera dragvikten (pull weight) mellan 1.54lb enligt dina preferenser.
- Justera sear engagement (creep) och överresan (overtravel) för att få en skräddarsydd känsla.

4. Testning:

- Testa avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar som avsett innan du använder den i skarpt läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn delar av produkten i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.
- lämna in defekta produkter till en auktoriserad återvinningscentral.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS och önskar dig en säker och framgångsrik skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se