

DeadShot - Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

The Deadshot® Series was created for hunters seeking reliable shooting support at an exceptional value. Whether set up in a ground blind, along a field edge, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Built from lightweight aluminum, it includes a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for fast and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke—providing the stability every hunter deserves. The monopod design is especially lightweight and packable, making it perfect for mobile hunters and demanding backcountry hunts. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- Tillverkare: [BOG](#)
- Produktnr: EU2016825
- Tillv.nr.: 1237288
- Färg: Svart
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 198700005347

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

Introduktion

Tack för att du valt DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Denna produkt är designad för att ge pålitligt stöd vid skytte, oavsett var du befinner dig. För att säkerställa din säkerhet och för att få ut det mesta av din produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid monopoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd inte monopoden för något annat syfte än det avsedda, vilket är att ge stöd vid skytte.
- Se till att alla justeringar av monopoden görs försiktigt för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av monopoden:

- Ta bort monopoden från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Fäll ut monopodens ben och se till att de är helt utspridda för stabilitet.

2. Justering av höjd:

- Lossa de externa vridlåsen på monopoden.
- Justera höjden till önskad nivå.
- Återfäst de externa vridlåsen för att säkra inställningen.

3. Användning av gummiyoken:

- Placera ditt vapen på den gummibeklädda yoken.
- Justera vapnet så att det är stabilt och i rätt position för skytte.

4. Avsluta användningen:

- När du är klar, fäll ihop monopoden försiktigt.
- Förvara monopoden på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland på ett säkert sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se