

ClayCopter Target Dispenser

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ClayCopter Target Dispenser
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2016833
- Mfr. No.: 1237308
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005279

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell ClayCopter Target Dispenser](#)
- [English: ClayCopter Target Dispenser Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispensador de Objetivos ClayCopter](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Distributeur de Cibles ClayCopter](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Dispenser di Target ClayCopter](#)
- [Norsk: Brukermanual for ClayCopter Target Dispenser](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dispenserów Celów ClayCopter](#)
- [Suomi: ClayCopter Target Dispenser Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Target Dispenser](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt ClayCopter Target Dispenser](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell ClayCopter Target Dispenser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Caldwell ClayCopter Target Dispenser! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir das Nachladen von ClayCopterZielen zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der ClayCopter Target Dispenser nur von Personen verwendet wird, die mindestens 18 Jahre alt sind.
- Bewahre den Dispenser außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Dispensers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwende den Dispenser nur mit den empfohlenen 90mm oder 110mm ClayCopterZielen.
- Achte darauf, dass der Dispenser in einem stabilen und sicheren Bereich verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Halte den Dispenser immer mit beiden Händen fest, während du ein Ziel herausziehst.
- Ziehe nur ein Ziel auf einmal aus dem Dispenser, um ein Verhaken zu vermeiden.
- Vermeide es, den Dispenser in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Trage bei der Benutzung des ClayCopter Launchers geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass die Umgebung frei von Personen oder Tieren ist, wenn du den ClayCopter Launcher verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Dispensers:

- Stelle den Dispenser auf eine stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Endkappen fest auf den Versandröhren sitzen.

2. Benutzung des Dispensers:

- Um ein Ziel nachzuladen, greife mit deinen Fingern das Ziel am Ausgabekopf.
- Ziehe das Ziel vorsichtig heraus, ohne den Dispenser zu kippen.
- Stelle sicher, dass du das Ziel sicher in den ClayCopter Launcher einlegst.

3. Einstellen des Schultergurts:

- Befestige den Schultergurt an den vorgesehenen Punkten am Dispenser.
- Stelle den Gurt so ein, dass er bequem sitzt und die Hände frei sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ClayCopter Target Dispenser gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob der Dispenser recycelbar ist, bevor du ihn wegwirfst.
- Entsorge alle nicht mehr benötigten ClayCopterZiele sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Caldwell ClayCopter Target Dispenser wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Caldwell ClayCopter Target Dispenser zu gewährleisten.

ClayCopter Target Dispenser Safety Instructions

Introduction

Welcome to the safety instructions for the Caldwell ClayCopter Target Dispenser. This guide is designed to help you use the product safely and effectively. Please read these instructions carefully before using the ClayCopter Target Dispenser to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using the ClayCopter Target Dispenser.
- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the dispenser for any signs of damage or wear.
- Do not use the dispenser if it is damaged or malfunctioning.
- Store the dispenser in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of clay targets and launchers.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the dispenser only with compatible 90mm or 110mm ClayCopter targets.
- Do not attempt to modify or repair the dispenser yourself.
- Always ensure that the area around you is clear of people and obstacles before launching targets.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using the ClayCopter launcher.
- Keep fingers away from the dispensing end cap when pulling targets to avoid injury.
- Ensure that the shoulder strap is securely fastened when using the dispenser to prevent accidental drops.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the ClayCopter Target Dispenser from its packaging.
- Ensure that the end caps are securely fitted over the shipping tubes of the ClayCopter targets.
- Adjust the shoulder strap to a comfortable length for easy carrying.

2. Usage:

- To load targets, insert the ClayCopter targets into the dispenser through the open end caps.
- To dispense a target, grasp the dispensing end cap firmly and pull the target out with your fingers.
- Always maintain a safe distance from others while launching targets.
- After use, store the dispenser in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the ClayCopter Target Dispenser in accordance with local waste disposal regulations.
- If the dispenser is no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the dispenser in fire, as it may cause harmful emissions.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ClayCopter Target Dispenser, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. You can also check for updates or recall information on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective experience with your Caldwell

ClayCopter Target Dispenser. Thank you for choosing our product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispensador de Objetivos ClayCopter

Introducción

El Dispensador de Objetivos ClayCopter de Caldwell está diseñado para facilitar el acceso a los objetivos mientras usas lanzadores de ClayCopter. Esta guía de seguridad te proporcionará información importante para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Dispensador de Objetivos ClayCopter de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el dispensador y los objetivos fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el dispensador y los objetivos para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el dispensador si está dañado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el dispensador esté correctamente montado en el lanzador antes de su uso.
- No intentes recargar el dispensador mientras el lanzador está en uso.
- Mantén siempre las manos alejadas de la zona de lanzamiento cuando el lanzador esté cargado.
- Utiliza el dispensador solo para los objetivos ClayCopter de 90mm o 110mm.
- Utiliza el strap ajustable para mantener las manos libres y asegurar el dispensador mientras operas el lanzador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Dispensador:

- Coloca el dispensador sobre los tubos de envío de los objetivos ClayCopter.
- Asegúrate de que las tapas finales encajen de manera segura.

2. Carga de Objetivos:

- Retira un objetivo del extremo de dispensación utilizando tus dedos.
- Asegúrate de que el lanzador esté en una posición segura antes de cargar.

3. Uso del Lanzador:

- Mantén el dispensador cerca para facilitar recargas rápidas y eficientes.
- Utiliza el strap ajustable para mantener el dispensador a tu alcance.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Dispensador de Objetivos ClayCopter, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en la UE. Asegúrate de revisar las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y eficiente con el Dispensador de Objetivos ClayCopter.

Manuel de Sécurité pour le Distributeur de Cibles ClayCopter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Distributeur de Cibles ClayCopter de Caldwell. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement des cibles lors de l'utilisation de lanceurs ClayCopter. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce manuel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Distributeur de Cibles ClayCopter est utilisé uniquement avec des cibles ClayCopter de 90 mm ou 110 mm.
- Ne laisse jamais les enfants sans surveillance lorsqu'ils utilisent le Distributeur de Cibles.
- Vérifie régulièrement le Distributeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de produit dangereux ou de problème, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Distributeur de Cibles uniquement dans un environnement dégagé, loin des personnes et des animaux.
- Assure-toi que le lanceur est toujours dirigé vers une zone sécurisée lorsque tu recharges des cibles.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation du lanceur.
- Ne tente pas de recharger les cibles si tu es distrait ou pressé.
- Ne place pas tes mains près de l'ouverture du distributeur lors de la récupération des cibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Distributeur de Cibles :

- Retire le Distributeur de Cibles de son emballage.
- Assure-toi que les capuchons de fin sont bien fixés sur les tubes de transport des cibles.
- Vérifie que le Distributeur est correctement assemblé avant utilisation.

2. Utilisation du Distributeur de Cibles :

- Pour recharger, tire simplement une cible du capuchon de distribution avec tes doigts.
- Utilise la sangle réglable pour porter le Distributeur et garder les mains libres.
- Assure-toi que les cibles sont toujours à portée de main pour des recharges rapides.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Distributeur de Cibles avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapporte-le à un point de collecte approprié pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de vente local.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux utiliser le Distributeur de Cibles ClayCopter en toute sécurité et efficacement. Merci de respecter les normes de sécurité pour garantir une expérience agréable et sans danger.

Guida alla Sicurezza del Dispenser di Target ClayCopter

Introduzione

Benvenuti alla guida alla sicurezza per il Dispenser di Target ClayCopter. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si raccomanda di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Dispenser di Target ClayCopter solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il Dispenser lontano dalla portata di bambini o persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Dispenser se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Dispenser in un'area aperta e sicura, lontano da persone e animali.
- Non sovraccaricare il Dispenser con più target di quelli raccomandati.
- Assicurati che il Dispenser sia ben fissato prima di utilizzarlo.
- Non tentare di modificare o riparare il Dispenser da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza quando utilizzi il ClayCopter.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Dispenser:

- Rimuovi il Dispenser dalla confezione.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Montaggio:

- Fissa i tappi terminali del Dispenser sui tubi di spedizione delle target ClayCopter da 90mm o 110mm.
- Assicurati che i tappi siano ben fissati e non si muovano.

3. Utilizzo:

- Per ricaricare, afferra un target dal tappo di erogazione con le dita.
- Mantieni il Dispenser in posizione verticale durante l'uso per evitare cadute accidentali.
- Utilizza la tracolla regolabile per mantenere le mani libere mentre operi il ClayCopter.

4. Ricarica:

- Ricarica il Dispenser solo quando non è in uso e lontano da altre persone.
- Non forzare i target nel Dispenser; assicurati che siano inseriti correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Dispenser e i target in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Dispenser negli scarichi o nei rifiuti non riciclabili.

- Controlla le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici e dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Dispenser di Target ClayCopter. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile per garantire un'esperienza di tiro piacevole e senza incidenti.

Brukermanual for ClayCopter Target Dispenser

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell ClayCopter Target Dispenser. Dette produktet er designet for å gi enkel tilgang til leirduer når du bruker håndholdte ClayCopterutskytere. Vennligst les denne brukermanualen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales ved bruk av leirduer.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å plassere hender eller ansikt nær utskytningsområdet når du bruker ClayCopterutskyteren.
- Sørg for at området rundt deg er klart for sikker skyting.
- Ikke bruk produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere produktet selv.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter om bruk av leirduer og skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av ClayCopter Target Dispenser:

- Ta ut ClayCopter Target Dispenser fra emballasjen.
- Kontroller at endekappene passer sikkert over frakt rørene til 90mm eller 110mm ClayCopterleirduer.
- Fest endekappene på rørene.

2. Bruk av ClayCopter Target Dispenser:

- For å laste inn en leirdue, trekk en leirdue fra dispenserens endekappe med fingrene.
- Bruk den justerbare skulderstroppen for å holde begge hender frie mens du opererer utskyteren.
- Sørg for at leirduene alltid er lett tilgjengelige for raske og effektive omlastinger.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av emballasje: Resirkuler emballasjen i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.
- For avfallshåndtering av ClayCopter Target Dispenser: Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, kast det i henhold til lokale avfallsregler. Unngå å kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon, spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker deg for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene og ønsker deg en trygg og morsom opplevelse med ClayCopter Target Dispenser!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dispenserów Celów ClayCopter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Dispensera Celów ClayCopter firmy Caldwell. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wygodnym i bezpiecznym użytkowaniu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Dispensera Celów ClayCopter zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z Dispensera bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z produktem do odpowiednich władz.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj Dispensera w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, z dala od osób postronnych.
- Unikaj kierowania wyrzutni w stronę ludzi, zwierząt i obiektów.
- Sprawdź, czy ręce są czyste i suche przed korzystaniem z Dispensera.
- Nie próbuj modyfikować Dispensera ani używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Używaj Dispensera tylko z odpowiednimi celami ClayCopter (90mm lub 110mm).

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść celę ClayCopter w odpowiednim miejscu w Dispenserze.
- Upewnij się, że końcówki są prawidłowo zamocowane na rurach transportowych.

2. Użytkowanie:

- Aby załadować celę, pociągnij ją delikatnie z końcówki dozującej.
- Użyj regulowanego paska na ramię, aby mieć wolne ręce podczas korzystania z wyrzutni.
- Zachowaj ostrożność przy wyciąganiu cel, aby uniknąć przypadkowego ich usunięcia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie elementy, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj Dispensera do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Dispensera Celów ClayCopter, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Życzymy udanego i bezpiecznego korzystania z Dispensera Celów ClayCopter!

ClayCopter Target Dispenser Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter Target Dispenserin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja yli 18vuotiaille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä ClayCopter Target Dispenseria vain tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
- Varmista, että laukaisija on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen kuin otat kohteen käyttöön.
- Älä yritä ladata tai käyttää tuotetta, jos olet väsyneenä tai häiriintynyt.
- Varmista, että alue ympärilläsi on vapaa esteistä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät ClayCopteria.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ClayCopter Target Dispenser huolellisesti pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja täydellisiä.
- Kiinnitä dispenserin päätyputket ClayCopterkohteisiin (90mm tai 110mm) tiiviisti.

2. Käyttö:

- Aseta ClayCopter Target Dispenser kätevästi lähellesi ennen käyttöä.
- Vedä kohde dispenserin päätyputkesta sormillasi, kun olet valmis laukaisemaan.
- Varmista, että sinulla on säädettävä olkahihna käytössäsi, jotta voit pitää kätet vapaina laukaisijan toimittamiseksi.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätteenhuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea ClayCopter Target Dispenserin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeita. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Target Dispenser

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell ClayCopter Target Dispenser. Denna produkt är utformad för att underlätta och säkerställa en smidig och effektiv användning av ClayCopter launchers. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig och andra, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ClayCopter Target Dispenser på en säker och stabil yta.
- Se till att inga personer eller djur befinner sig i närheten av skjutområdet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder ClayCopter launchers.
- Ladda endast en target åt gången för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Rör inte vid avfyringsmekanismen förrän du är redo att skjuta.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ClayCopter Target Dispenser:

- Ta bort skyddet från end caps.
- Montera end caps på de medföljande frakttuberna för 90mm eller 110mm ClayCopter targets.

2. Användning av ClayCopter Target Dispenser:

- Häng den justerbara axelremmen över axeln för att hålla händerna fria.
- För att ladda en target, dra en target från dispenserns end cap med fingrarna.
- Sikta och använd ClayCopter launchern enligt tillverkarens instruktioner.

3. Underhåll:

- Inspektera dispensern regelbundet för skador.
- Rengör dispensern med en fuktig trasa vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshandling av plast och andra material.
- Återvinn produktens delar när det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du använder Caldwell ClayCopter Target Dispenser! Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro produkt ClayCopter Target Dispenser

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ClayCopter Target Dispenser od společnosti Caldwell. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a zrychlil proces nabíjení cílů při používání ručních ClayCopter launcherů. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda neobsahuje poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s cíli se ujistěte, že nejste v blízkosti jiných osob.
- Při používání ClayCopter launcheru noste ochranné brýle.
- Nikdy nesměřujte launcher na osoby nebo zvířata.
- Při nabíjení launcheru se ujistěte, že je zajištěn a není pod tlakem.
- Nepoužívejte výrobek v nepříznivých povětrnostních podmínkách (např. silný vítr, déšť).

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Otevřete obal výrobku a vyjměte ClayCopter Target Dispenser.
- Zkontrolujte, zda jsou koncové uzávěry správně umístěny na dodaných trubkách pro cíle (90mm nebo 110mm).

2. Použití:

- Umístěte ClayCopter Target Dispenser na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že máte k dispozici ClayCopter launcher.
- Pro nabíjení jednoduše vytáhněte cíl z výpustného uzávěru pomocí prstů.
- Upravte ramenní popruh tak, aby vám vyhovoval, a udržujte obě ruce volné pro manipulaci s launcherem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho ekologicky, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní kontaktní místo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných zpětných výzvách nebo bezpečnostních oznámeních, které se mohou vztahovat na váš produkt.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ClayCopter Target Dispenser. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!