

ClayCopter Target Dispenser

[Skytte](#) > [Måltavlor och Tillbehör](#) > [Kastare](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ClayCopter Target Dispenser](#)
- Tillverkare: [CALDWELL](#)
- Produktnr: EU2016833
- Tillv.nr.: 1237308
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 198700005279

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Target Dispenser](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Target Dispenser

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell ClayCopter Target Dispenser. Denna produkt är utformad för att underlätta och säkerställa en smidig och effektiv användning av ClayCopter launchers. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig och andra, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ClayCopter Target Dispenser på en säker och stabil yta.
- Se till att inga personer eller djur befinner sig i närheten av skjutområdet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder ClayCopter launchers.
- Ladda endast en target åt gången för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Rör inte vid avfyrningsmekanismen förrän du är redo att skjuta.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ClayCopter Target Dispenser:

- Ta bort skyddet från end caps.
- Montera end caps på de medföljande frakttuberna för 90mm eller 110mm ClayCopter targets.

2. Användning av ClayCopter Target Dispenser:

- Häng den justerbara axelremmen över axeln för att hålla händerna fria.
- För att ladda en target, dra en target från dispenserns end cap med fingrarna.
- Sikta och använd ClayCopter launchern enligt tillverkarens instruktioner.

3. Underhåll:

- Inspektera dispensern regelbundet för skador.
- Rengör dispensern med en fuktig trasa vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och andra material.
- Återvinn produktens delar när det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du använder Caldwell ClayCopter Target Dispenser! Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se