

ClayCopter Surface-to-Air

See why shooters are calling ClayCopter targets “the new way to clay.” These innovative, spinning prop-style targets are made from biodegradable, non-toxic materials and fly in ways traditional clays simply can’t replicate. The Caldwell ClayCopter Surface-to-Air™ Launcher is the most advanced ClayCopter launcher available. Portable and ultra-lightweight at under 10 lbs, it retains the core features of the original ClayCopter while adding true hands-free operation. Powered by the included Caldwell 12-volt Li-Ion battery pack, it delivers up to 300 launches on a single charge.

Packed with advanced capabilities, the Surface-to-Air features independently adjustable oscillation and wobble functions, allowing shooters to tailor the difficulty to their preference. To unlock its full potential, users can connect via Bluetooth and control the launcher with the free Caldwell Clays App from up to 100 yards away. App features include pairing up to 10 additional Surface-to-Air or Claymore Connect throwers, hands-free voice control, target pair presentations, customizable flurries, and more. Take your shooting sessions to the next level and fill the sky with ClayCopter targets using the Surface-to-Air™ Launcher.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ClayCopter Surface-to-Air
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2016835
- Mfr. No.: 1222326
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005651

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [English: ClayCopter SurfacetoAir Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ClayCopter SurfacetoAir](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [Suomi: ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ClayCopter SurfacetoAir Safety Instructions](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher](#)

Sicherheitshinweise für den ClayCopter SurfacetoAir™

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ClayCopter SurfacetoAir™ Launchers! Dieser innovative Zielwurfgerät ist darauf ausgelegt, deine Schießübungen auf ein neues Niveau zu heben. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lese diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen hast.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der für Schießübungen geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig das Gerät auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es in Betrieb nimmst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltene Caldwell 12Volt LilonBatterie, um das Gerät zu betreiben.
- Stelle sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Gerät einschaltest.
- Betätige den Launcher niemals, wenn sich Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Vermeide es, den Launcher bei schlechten Wetterbedingungen (z. B. starkem Wind oder Regen) zu verwenden.
- Verwende nur die empfohlenen ClayCopterZiele, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.
- Halte das Gerät während des Betriebs von deinem Körper und anderen Personen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation

- Öffne das Batteriefach des ClayCopter SurfacetoAir™ Launchers.
- Setze die Caldwell 12Volt LilonBatterie gemäß den Markierungen im Batteriefach ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Geräteeinrichtung

- Stelle den Launcher auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Launcher in die gewünschte Richtung zeigt und die Schussbahn frei ist.
- Schalte das Gerät ein, indem du den Ein/Ausschalter betätigst.

3. Zielwurf

- Wähle die gewünschte ZielwurfEinstellung über die Caldwell Clays App, die über Bluetooth verbunden ist.
- Stelle die Oszillations und Wackelfunktionen nach deinen Vorlieben ein.
- Starte den Zielwurf über die App oder manuell, indem du den entsprechenden Knopf drückst.

4. Nach dem Gebrauch

- Schalte das Gerät aus und entferne die Batterie, wenn du das Gerät nicht mehr verwendest.

- Reinige das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gerät selbst sollte gemäß den geltenden Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.
- Informiere dich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte behalte diese Sicherheitsanweisungen für zukünftige Verwendungen und Überprüfungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Viel Spaß beim Schießen mit deinem ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher!

ClayCopter SurfacetoAir Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. This innovative product is designed to enhance your shooting experience. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the area around you is clear of people, animals, and obstacles before launching targets.
- Use the ClayCopter only in designated shooting areas that comply with local regulations.
- Always wear appropriate eye and ear protection when operating the launcher.
- Keep all parts of your body clear of the launcher during operation.
- Ensure that the launcher is securely positioned on a stable surface before use.
- Do not attempt to modify or repair the launcher yourself. Contact the manufacturer for assistance.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the launcher.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children under the age of 18 without adult supervision.
- **Environmental Considerations:** Do not use the launcher in wet or windy conditions, as this may affect the performance and safety.
- **Battery Safety:**
 - Only use the provided Caldwell 12volt Lilon battery pack.
 - Do not expose the battery pack to extreme temperatures or direct sunlight.
 - Charge the battery only with the recommended charger.
- **Target Safety:**
 - Use only ClayCopter biodegradable targets as intended.
 - Do not attempt to launch any other type of target or projectile.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the ClayCopter SurfacetoAir Launcher on a flat, stable surface.
- Ensure that the launcher is facing away from people and animals.

2. Powering the Launcher:

- Connect the Caldwell 12volt Lilon battery pack to the launcher.
- Ensure the battery is fully charged before use.

3. Connecting to the App:

- Download the Caldwell Clays App on your smartphone.
- Follow the app instructions to connect via Bluetooth to control the launcher.

4. Adjusting Settings:

- Use the app to adjust oscillation and wobble functions to your preference.
- You can set up to 10 additional SurfacetoAir or Claymore Connect throwers if needed.

5. **Launching Targets:**

- Load the biodegradable targets into the launcher.
- Use the app or voice control feature to initiate the launch.
- Stand at a safe distance while the targets are being launched.

6. **PostUse:**

- Disconnect the battery after use to preserve battery life.
- Store the launcher in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the biodegradable targets in accordance with local waste disposal regulations.
- For the launcher and battery, follow local electronic waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the battery in fire or water.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ClayCopter SurfacetoAir Launcher, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ClayCopter SurfacetoAir Launcher. Always prioritize safety and compliance with local laws while using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ClayCopter SurfacetoAir™

Introducción

Gracias por elegir el ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Este producto innovador está diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro emocionante y segura. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva durante el uso del lanzador.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no autorizada.
- No utilices el lanzador en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Realiza un chequeo de seguridad del lanzador antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Proyección:** El ClayCopter lanza objetivos que pueden salir volando a alta velocidad. Asegúrate de que nadie esté en la línea de tiro.
- **Riesgo Eléctrico:** Utiliza solo el adaptador de carga y la batería proporcionados. No intentes modificar ni reparar el sistema eléctrico.
- **Riesgo de Lesiones:** No intentes recuperar los objetivos lanzados hasta que hayan caído completamente al suelo.
- **Uso de la Aplicación:** Si utilizas la Caldwell Clays App, asegúrate de que tu dispositivo esté actualizado y que la conexión Bluetooth esté activa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira el ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
2. **Carga de la Batería:**
 - Conecta el cargador a una toma de corriente.
 - Conecta el cable del cargador al puerto de carga del lanzador.
 - Carga la batería completamente antes de usar.
3. **Configuración:**
 - Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
 - Ajusta la inclinación y la oscilación según tus preferencias.
4. **Uso:**
 - Enciende el lanzador utilizando el interruptor de encendido.
 - Selecciona el modo de lanzamiento a través de la Caldwell Clays App o manualmente.
 - Asegúrate de que el área de tiro esté despejada antes de iniciar el lanzamiento.
5. **Apagado:** Apaga el lanzador después de cada uso y desconecta el cargador si está conectado.

Instrucciones de Eliminación

- El ClayCopter y sus componentes son biodegradables; sin embargo, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires la batería en la basura común. Lleva la batería a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de soporte en la documentación del producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y emocionante con el ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y recomendaciones para garantizar el uso adecuado del producto.

Guide de Sécurité pour le ClayCopter SurfacetoAir™

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du ClayCopter SurfacetoAir™. Ce produit innovant est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec des cibles en argile. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le ClayCopter est utilisé uniquement par des personnes ayant une bonne compréhension des règles de sécurité liées au tir.
- Vérifie régulièrement le matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le ClayCopter sans surveillance pendant son utilisation.
- Conserve le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de cibles en argile.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le ClayCopter.
- Ne vise jamais des personnes ou des animaux avec le ClayCopter.
- Évite d'utiliser le produit dans des zones où il pourrait y avoir des personnes non impliquées dans l'activité de tir.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de lancer des cibles.
- Ne modifie pas le ClayCopter ou ses composants sans autorisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballe soigneusement le ClayCopter et tous ses accessoires.
- Place le ClayCopter sur une surface stable et plane.
- Connecte le pack de batterie Lilon de 12 volts fourni.
- Assure-toi que toutes les connexions sont sécurisées avant de procéder.

2. Utilisation

- Allume le ClayCopter en utilisant le bouton d'alimentation.
- Ajuste les fonctions d'oscillation et de balancement selon tes préférences.
- Pour lancer des cibles, utilise l'application Caldwell Clays pour le contrôle à distance.
- Assure-toi que la portée Bluetooth est respectée (jusqu'à 100 yards).
- Après chaque utilisation, éteins le ClayCopter et déconnecte la batterie si nécessaire.

Instructions de Dépôt

- Le ClayCopter et ses composants sont fabriqués à partir de matériaux biodégradables.
- Lorsque tu souhaites te débarrasser du produit, veille à le faire de manière responsable :
 - Si possible, recycle les composants non électroniques.
 - Ne jette pas le ClayCopter dans des décharges non autorisées.
 - Consulte les réglementations locales en matière de déchets pour les produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du ClayCopter SurfacetoAir™, consulte les ressources en ligne ou les plateformes de sécurité des produits de l'UE. Tu peux également vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide t'aidera à profiter pleinement de ton ClayCopter tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi d'agir de manière responsable et de respecter toutes les consignes de sécurité.

Guida alla Sicurezza per ClayCopter SurfacetoAir™

Introduzione

Grazie per aver scelto il ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro innovativa e divertente. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in aree designate per il tiro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il lanciatore verso persone o animali.
- Mantieni il lanciatore lontano da fonti di calore e umidità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo dell'Area di Tiro:**
 - Verifica che l'area intorno al punto di lancio sia libera da ostacoli.
 - Assicurati che non ci siano persone o animali nelle vicinanze.
- **Utilizzo della Batteria:**
 - Utilizza solo il caricabatterie fornito per caricare la batteria.
 - Non lasciare la batteria in carica senza sorveglianza.
 - Non esporre la batteria a temperature estreme.
- **Operazioni di Lancio:**
 - Assicurati che il lanciatore sia stabilmente posizionato prima di attivarlo.
 - Non tentare di recuperare i bersagli fino a quando non sono completamente fermi.
- **Manutenzione:**
 - Controlla regolarmente il lanciatore per eventuali segni di usura o danni.
 - Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione:**
 - Posiziona il ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher su una superficie piana e stabile.
 - Assicurati che il lanciatore sia rivolto verso l'area di tiro designata.
 - Collega il caricabatterie alla batteria e carica completamente prima del primo utilizzo.
2. **Utilizzo:**
 - Accendi il lanciatore utilizzando il pulsante di accensione.
 - Regola le funzioni di oscillazione e wobble secondo le tue preferenze.
 - Utilizza l'app Caldwell Clays per controllare il lanciatore tramite Bluetooth.
 - Inizia il lancio dei bersagli seguendo le istruzioni dell'app.
3. **Spegnimento:**
 - Dopo l'uso, spegni il lanciatore e scollega la batteria.
 - Riponi il lanciatore in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher e le sue componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Se possibile, ricicla i materiali biodegradabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Caldwell per assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui sempre queste linee guida e goditi l'esperienza di tiro con il ClayCopter SurfactoAir™ Launcher.

Bruksanvisning for ClayCopter SurfacetoAir

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher! Dette innovative produktet er designet for å gi en ny og spennende måte å bruke leirdue på. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øyevern, når du bruker ClayCopter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området er klart for skyting.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke ClayCopter i områder med høy befolkningstetthet eller der det kan være personer i nærheten.
- Kontroller at alle personer i nærheten er klar over at skyting skal finne sted.
- Bruk kun ClayCopter med godkjente, ikke-toksiske leirdue.
- Sjekk at launcherens deler er i god stand før hver bruk.
- Ikke forsøk å fikse eller modifisere ClayCopter selv; kontakt en kvalifisert tekniker om nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av ClayCopter:

- Plasser ClayCopter på en stabil overflate.
- Sørg for at den er sikret før bruk.
- Koble til den medfølgende 12volt Lilon batteripakken.

2. Bruk av ClayCopter:

- Slå på ClayCopter ved å bruke strømbryteren.
- Juster oscillering og vobling etter ønsket vanskelighetsgrad.
- Koble til Caldwell Clays App via Bluetooth for å få tilgang til ekstra funksjoner.
- Følg appens instruksjoner for å starte lanseringen av leirduene.

3. Sikkerhetskontroller:

- Før hver bruk, kontroller at det ikke er hindringer i området.
- Sørg for at alle deltakere er plassert på en sikker avstand.

Avfallsinstruksjoner

- ClayCopter er laget av biologisk nedbrytbare materialer.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle elektriske komponenter er forsvarlig avhendet i henhold til lokale forskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til ClayCopter, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du valgte ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Vi ønsker deg mange hyggelige og trygge skyteopplevelser!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania ClayCopter SurfacetoAir™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Ten innowacyjny produkt zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz ekologii. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj urządzenia tylko na otwartym terenie, z dala od ludzi i zwierząt.
- Nie kieruj wyrzutni w stronę osób ani w kierunku nieruchomości.
- Używaj tylko zalecanych materiałów do strzelania (ClayCopter targets).
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.
- Naładuj wbudowany akumulator Caldwell 12volt Lilon przed pierwszym użyciem.

2. Ustawienie wyrzutni:

- Umieść wyrzutnię na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód w pobliżu miejsca strzelania.

3. Podłączenie aplikacji Caldwell Clays:

- Włącz wyrzutnię i aktywuj Bluetooth.
- Otwórz aplikację Caldwell Clays na swoim urządzeniu mobilnym.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się z wyrzutnią.

4. Używanie wyrzutni:

- Użyj aplikacji do dostosowania ustawień oscylacji i wobbli.
- Możesz ustawić tryb głosowy, aby zdalnie kontrolować urządzenie.
- Upewnij się, że wszyscy w pobliżu są w bezpiecznej odległości przed rozpoczęciem strzelania.

5. Po zakończeniu użytkowania:

- Wyłącz wyrzutnię i odłącz ją od aplikacji.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj urządzenia do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub sprawdzenie strony internetowej producenta.

ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ampujat ja katsojat ovat turvallisella etäisyydellä ampumaalueelta.
- Älä koskaan osoita tuotetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja sen toiminnasta.
- Tarkista, että ClayCoptertargetit on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä mukana toimitettu Caldwell 12volt Lilon akku.
- Varmista, että akku on täysin ladattu ennen käyttöä.
- Käynnistä laite ohjauspainikkeella.

2. Käyttö:

- Avaa Caldwell Clays App ja yhdistä Bluetoothin kautta laitteeseen.
- Valitse haluamasi asetukset, kuten heittojen määrä ja vaikeustaso.
- Käytä ääniohjausta, jos se on käytössä.
- Aloita ammunta ja nauti ClayCoptertargettien heittämisestä taivaalle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt ClayCoptertargetit ympäristöystävällisesti. Ne ovat biologisesti hajoavia.
- Akku tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Tarkista paikalliset ohjeet akkujen kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Yhteenveto

ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher on innovatiivinen tuote, joka tarjoaa ainutlaatuisen ampumiskokemuksen. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen palautusten tai turvallisuustietojen varalta.

ClayCopter SurfacedoAir Safety Instructions

Introduktion

Tack för att du valt ClayCopter SurfacedoAir™ Launcher. Denna produkt är utformad för att ge en säker och spännande upplevelse vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten på en säker och lämplig plats, borta från människor, djur och hinder.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av skjutprodukter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon under skytte för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta produkten mot människor, djur eller föremål som inte är avsedda att träffas.
- Använd endast rekommenderade ClayCopter mål som är avsedda att användas med ClayCopter SurfacedoAir™ Launcher.
- Se till att alla i närheten är medvetna om att skytte pågår.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan du avfyrar.
- Använd inte produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Ta bort batterilocket på ClayCopter Launcher.
- Anslut den medföljande Caldwell 12volt Lilon batteripaketet.
- Sätt tillbaka batterilocket ordentligt.

2. Anslutning via Bluetooth:

- Aktivera Bluetooth på din smartphone.
- Öppna Caldwell Clays App och följ instruktionerna för att para ihop enheten.

3. Justering av inställningar:

- Använd appen för att justera oscillation och wobblefunktioner.
- Välj önskad svårighetsgrad för skytte.

4. Avfyrning av mål:

- Välj ett mål och ställ in avståndet.
- Tryck på avfyrningsknappen i appen eller använd röststyrning för att starta.

5. Stäng av enheten:

- Efter användning, stäng av ClayCopter Launcher för att spara batteri.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Släng använda eller trasiga ClayCopter mål i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn batteriet enligt lokala riktlinjer för batteriåtervinning.
- Se till att alla delar av produkten är korrekt avfallshanterade för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och rolig upplevelse med ClayCopter SurfacedoAir™ Launcher!

Návod k bezpečnému používání produktu ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečný a zábavný zážitek z střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené střelivo a příslušenství.
- Nikdy nesměřujte launcher na lidi nebo zvířata.
- Před použitím se ujistěte, že je okolí bezpečné a volné od překážek.
- Dbejte na to, aby všichni přihlízející byli ve vzdálenosti minimálně 30 metrů od místa střelby.
- Při používání zařízení vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při obsluze zařízení se vyhněte volným oděvům, které by se mohly zachytit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno a zajištěno.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před prvním použitím.

2. Nastavení:

- Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.
- Připojte zařízení k aplikaci Caldwell Clays přes Bluetooth podle pokynů v aplikaci.

3. Použití:

- Aktivujte zařízení a nastavte požadované funkce pomocí aplikace.
- Provedte testovací výstřel a zkontrolujte, zda vše funguje správně.
- Upravte nastavení podle potřeby pro zvýšení nebo snížení obtížnosti.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte zařízení podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti zařízení se ujistěte, že je řádně zlikvidováno.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

- Pokud je to možné, recyklujte materiály zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu, bezpečnosti a podpoře se prosím obraťte na prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Bezpečnost je naší prioritou, a proto věnujte pozornost těmto pokynům pro zajištění bezpečného a příjemného zážitku.