

ClayCopter Rip-Launcher

[Skytte](#) > [Måltavlor och Tillbehör](#) > [Kastare](#)

The ClayCopter Rip-Launcher™ is the perfect way to launch ClayCopter targets with no batteries required—just a simple pull. Powered by a pull-cord system, this launcher lets you experience the excitement of ClayCopter targets without wires or power packs. Simply pull the self-winding cord to send targets flying up to 80 yards with ease.

Portable and handheld, the Rip-Launcher is easy to take to the range and fits conveniently into most gear bags. Compatible with all Caldwell ClayCopter targets, it can launch both single targets and target pairs. Enjoy fast, simple, and engaging shooting action—just give the Rip-Launcher™ a pull.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ClayCopter Rip-Launcher](#)
- Tillverkare: [CALDWELL](#)
- Produktnr: EU2016837
- Tillv.nr.: 1237307
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 198700004654

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för ClayCopter RipLauncher™](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för ClayCopter RipLauncher™

Introduktion

Tack för att du valt ClayCopter RipLauncher™. Denna produkt är designad för att ge en säker och spännande upplevelse när du skjuter ClayCoptermål. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en säker och lämplig miljö, som en godkänd skjutbana.
- Kontrollera alltid att området bakom målet är fritt från hinder och personer innan du skjuter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvigda personer.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att RipLauncher™ är i gott skick innan varje användning. Skador kan leda till farliga situationer.
- Dra alltid i dragkabeln med ett fast grepp och håll händerna borta från avfyrningsområdet.
- Använd endast Caldwell ClayCoptermål med RipLauncher™. Andra mål kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Undvik att rikta RipLauncher™ mot människor, djur eller föremål som inte ska träffas.
- Låt aldrig produkten stå oövervakad när den är i användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att RipLauncher™ är ren och fri från skräp.
- Se till att dragkabeln är korrekt installerad och fungerar som den ska.

2. Användning:

- Placera ett ClayCoptermål på RipLauncher™.
- Stå i en säker position, minst 10 meter från målet.
- Dra i dragkabeln med en jämn och snabb rörelse för att avfira målet.
- Observera alltid målets bana och förbered dig för eventuella missade träffar.

3. Efter användning:

- Inspektera RipLauncher™ för eventuella skador efter användning.
- Rengör produkten och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av ClayCopter RipLauncher™ ska ske enligt lokala regler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om säkerhet, garantier eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och önskar dig en säker och rolig upplevelse med ClayCopter RipLauncher™!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se