

EZ DATA TUBE MICROMETER - IGAGING EZ DATA 0-1" DIGITAL MICROMETER D TYPE ANVIL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Mikrometers](#)

Återladdare, gläd er! Ni behöver inte längre kämpa med att mäta tjockleken på er hylsa, tack vare funktionerna i iGaging EZ Data Tube Micrometer. Medan mikrometern inkluderar många viktiga och extra funktioner för traditionell mätning, är en särskild tillägg till denna enhet en äggformad anvil som är utformad särskilt för att hjälpa till med mätningen av mässingshalsens tjocklek. Varje iGaging EZ Data Tube Micrometer är noggrann upp till 0,0015 tum och kan mäta objekt upp till en tum bred. Avläsningar kan fås i tum och millimeter, och en LCD-display ger omedelbara resultat. För permanent datainsamling finns en datautgångsport som gör det enkelt för användare att överföra mätningar till sin dator.



Produktinformation

- Namn: [IGAGING EZ DATA 0-1" DIGITAL MICROMETER D TYPE ANVIL](#)
- Tillverkare: [IGAGING](#)
- Produktnr: 100032906
- Tillv.nr.: 35-054-UT1
- Accuracy: 0.00015", 0.003mm
- Measuring Range: 0-1"
- Resolution: 0.001mm
- Leveransvikt: 0.342kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 080910170451

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EZ DATA TUBE MICROMETER IGAGING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EZ DATA TUBE MICROMETER IGAGING

Introduktion

Tack för att du valt EZ Data Tube Micrometer från iGaging. Denna produkt är utformad för att ge exakta mätningar av tjockleken på objekt. För att säkerställa en trygg och säker användning av mikrometern, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid mikrometern på en stabil och plan yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Undvik att trycka för hårt på mikrometern under mätning för att förhindra skador på objektet eller instrumentet.
- Använd den äggformade anvil som är specifikt designad för att mäta mässingshalsens tjocklek.
- Rengör mikrometern efter varje användning för att undvika att smuts och skräp påverkar dess noggrannhet.
- Förvara mikrometern i det medföljande skyddsfodralet när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera innehållet:** Se till att alla delar är inkluderade och i gott skick.
2. **Sätt på mikrometern:** Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
3. **Välj enhet:** Välj mellan tum och millimeter genom att trycka på enhetsknappen.
4. **Mätning:**
 - Placera objektet mellan anvil och mätspets.
 - Stäng försiktigt mikrometern tills den är i kontakt med objektet.
 - Läs av mätresultatet på LCDdisplayen.
5. **Dataöverföring:** Använd datautgångsporten för att överföra mätningar till din dator om så önskas.
6. **Stäng av enheten:** Glöm inte att stänga av mikrometern efter användning för att spara batteri.

Avfallshantering

- När mikrometern når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och återvinning.
- Ta bort batteriet om det är möjligt och kassera det enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående EZ Data Tube Micrometer, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valde iGaging EZ Data Tube Micrometer. Vi hoppas att du får stor nytta av produkten och dess funktioner!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se