

CORDED FOAM EAR PLUGS - WALKERS GAME EAR CORDED FOAM EAR PLUGS-50 PAIR BUCKET

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Öronproppar](#)

Ett par skumöronproppar som du inte lätt tappar bort

Skumöronproppar är designade för att anpassa sig efter formen på en skytters öra, så de faller inte ut, men många skyttar tar ofta bort en öronpropp för att bättre höra en vän eller en säkerhetsansvarig under sin skjutning. Vad händer om du tappar den ena proppen? Med Walkers Corded Foam Earplugs behöver du inte oroa dig för den situationen, eftersom dessa proppar alltid är kopplade till varandra. Propparna ger 32 decibel ljudreduktion, och den 24 tum långa snöret kommer inte att komma i vägen för din skjutuppsättning. Dessa proppar kan köpas i förpackningar med fem par eller i en burk med 50 par.



Produktinformation

- Namn: WALKERS GAME EAR CORDED FOAM EAR PLUGS-50 PAIR BUCKET
- Tillverkare: WALKERS GAME EAR
- Produktnr: 100036649
- Tillv.nr.: GWP-CORDPLGBKT
- Färg: Orange
- NRR: 32 dB
- Stil: Plugs
- Leveransvikt: 0.202kg
- Leveranshöjd: 95mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 888151014578

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Walkers Corded Foam Ear Plugs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Walkers Corded Foam Ear Plugs

Introduktion

Tack för att du valt Walkers Corded Foam Ear Plugs. Dessa öronproppar är designade för att ge effektiv ljudreduktion under skytte och andra bullriga aktiviteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid öronpropparna enligt instruktionerna för att undvika skador på hörseln.
- Kontrollera öronpropparna innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Förvara öronpropparna på en torr och ren plats när de inte används.
- Håll öronpropparna utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast öronpropparna för det avsedda syftet; de är inte avsedda för medicinskt bruk.
- Undvik att använda öronpropparna om du har en öronsjukdom eller skada utan att först rådfråga en läkare.
- Ta bort öronpropparna försiktigt för att undvika skador på örat.
- Om du upplever obehag eller smärta, sluta använda öronpropparna omedelbart och kontakta en läkare.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Tvätta händerna noggrant innan du hanterar öronpropparna.
2. **Insättning:**
 - Rulla öronproppen mellan fingertopparna för att göra den smalare.
 - För in den rullade öronproppen försiktigt i örat, se till att den sitter bekvämt.
3. **Justering:** När öronproppen är på plats, släpp den så att den expanderar och formar sig efter örat.
4. **Avlägsnande:** Ta tag i öronproppen och dra den försiktigt ut ur örat. Undvik att dra i snöret, om det finns något, för att förhindra skador.
5. **Rengöring:** Rengör öronpropparna med en fuktig trasa och låt dem torka helt innan förvaring.

Avfallshantering

- Kassera använda öronproppar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt, enligt lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens namn och modell till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Walkers Corded Foam Ear Plugs. Tack för att du prioriterar din hörselhälsa!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se