

NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS - OTTO ENGINEERING REPLACEMENT SMALL FROSTED EARTIPS 10/PACK

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Hörselskydd](#)

Hörselskydd, Hörselhöjning

OTTO:s NoiseBarrier® Micro högupplösta och uppladdningsbara elektroniska öronproppar erbjuder oöverträffad situationsmedvetenhet och tydlig kommunikation, samtidigt som de ger hörselskydd mot höga ljud. Upp till 40 dB impuls ljudskydd Upp till 15 dB adaptiv ljuddämpning Hörselhöjningsläge – förstärker svaga ljud upp till 5X Naturlig hörsel för säkra ljud Accu-Technology® högupplöst ljudkvalitet En-knapps beröringspanel, 2-läges drift Öronpropp och fodral IP67 vattentåliga De dual-läges NoiseBarrier öronpropparna erbjuder aktivt hörselskydd samt hörselhöjning för extremt effektiv ljudlokalisering och detektion. Öronpropparna är uppladdningsbara med upp till 16 timmars kontinuerlig användning och inkluderar en 1-års garanti.



Produktinformation

- Namn: [OTTO ENGINEERING REPLACEMENT SMALL FROSTED EARTIPS 10/PACK](#)
- Tillverkare: [OTTO ENGINEERING](#)
- Produktnr: 100044028
- Tillv.nr.: C807551
- Färg: Frosted
- NRR: 23 dB
- Stil: Plugs
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 766234680561

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS

Introduktion

Tack för att du valt OTTO:s NoiseBarrier® Micro öronproppar. Dessa högupplösta och uppladdningsbara elektroniska öronproppar är designade för att ge hörselskydd och förbättrad ljudupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper utan övervakning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte öronpropparna om du har en känd allergi mot något av materialen.
- Använd inte öronpropparna i miljöer med extremt höga ljudnivåer utan att följa lokala säkerhetsföreskrifter.
- Undvik att använda öronpropparna under aktiviteter där fullständig hörsel är nödvändig, som vid bilkörning eller vid hantering av maskiner.
- Om du känner obehag eller smärta vid användning, ta bort öronpropparna omedelbart.
- Förvara öronpropparna i det medföljande fodralet när de inte används för att skydda dem från skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att öronpropparna är rena och torra innan användning.
- Kontrollera att batteriet är fulladdat för optimal prestanda.

2. Användning:

- Placera öronpropparna i öronen så att de sitter bekvämt.
- Justera inställningarna via den enknapps beröringspanelen för att välja önskad ljudnivå.
- Använd hörselhöjningsläget för att förstärka svaga ljud.

3. Laddning:

- Anslut öronpropparna till den medföljande laddaren.
- Låt dem laddas helt innan första användning för bästa resultat.

4. Underhåll:

- Rengör öronpropparna regelbundet med en mjuk, fuktig trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel vid rengöring.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten uppfyller aktuella säkerhetsstandarder.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av dina OTTO NoiseBarrier® Micro öronproppar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se