

MOLDABLE SILICONE EAR PLUGS - WALKERS GAME EAR SILICONE EAR PLUGS ORANGE & FDE

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Öronproppar](#)

Mjuka, formbara, silikonputty öronproppar som anpassar sig efter örats form. Klibbigt putty bildar en lufttät tätning. Inkluderar en praktisk förvaringslåda. Mjukt, formbart silikonputty anpassar sig efter den unika formen på bärarens öra. Det klibbiga putty bildar en lufttät tätning. Två olika färger i varje låda. Inkluderar plastförvaringslåda. NRR 32 dB



Produktinformation

- Namn: [WALKERS GAME EAR SILICONE EAR PLUGS ORANGE & FDE](#)
- Tillverkare: [WALKERS GAME EAR](#)
- Produktnr: 100044505
- Tillv.nr.: GWPSILPLGOFDE
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg, Orange
- NRR: 32 dB
- Stil: Silicone
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 888151013809

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Mjuka, Formbara Silikonöronproppar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Mjuka, Formbara Silikonöronproppar

Introduktion

Tack för att du valt Mjuka, formbara silikonöronproppar från Walkers Game Ear. Dessa öronproppar är designade för att ge komfort och effektiv ljudisolering. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt användningsområde, såsom skydd mot buller eller för att förbättra koncentrationen.
- Kontrollera att öronpropparna är hela och rena innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda öronpropparna om du har en öroninfektion eller andra öronrelaterade problem.
- Kontrollera att öronpropparna sitter ordentligt i öronen för att säkerställa en lufttät tätning.
- Ta bort öronpropparna försiktigt för att undvika skador på öronen.
- Använd inte produkten under vatten eller i miljöer där de kan skadas av vätska.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Tvätta händerna noggrant innan hantering av öronpropparna.
- Ta ut öronpropparna ur förvaringslådan.

2. Anpassning:

- Forma silikonputtyen till en lämplig form som passar ditt öra.
- Tryck försiktigt in öronproppen i örat tills den sitter bekvämt och skapar en tätning.

3. Användning:

- Använd öronpropparna vid behov för att minska ljudnivåer.
- Kontrollera regelbundet att öronpropparna sitter ordentligt under användning.

4. Avlägsnande:

- Ta bort öronpropparna försiktigt genom att dra i kanten av proppen.
- Rengör öronpropparna med en mjuk, fuktig trasa efter användning.

Avfallshantering

- När öronpropparna inte längre behövs, kassera dem enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta dem i naturen eller på olämpliga ställen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt information för eventuella säkerhetsfrågor.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och bekväm användning av dina öronproppar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se