

NO. 5 2.5X MAGNIFICATION OPTICAL GLASS

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Visors och Magnifiers](#)

Kontinuerligt Huvudband; Dial Justerbar

DIAL JUSTERBAR KONTINUERLIG HUVUDBAND - Särskilt utformad för att passa. En enkel vridning av justeringsratten ändrar huvudstorlek. Det inbyggda mekanismen är självlåsand och problemfri. Ger bättre balans och ännu mer komfort. DET TILTAR - Justerbara pivotpunkter gör OptiVISOR unik - och den mest praktiska förstöringsglaset hittills. Den är uppe, ur vägen för normal syn när den inte används, och där vid dina fingertoppar när du behöver den för förstörd precision tillbaka på jobbet. ANPASSAT HUVUDBAND - Av elektriskt icke-ledande ABS-material. Designad för att passa och placera förstöringsglaset i en naturlig, bekväm position. Totalvikt bara 113g. Så lätt att du knappt vet att den är där. ÄKTA LÄDER KOMFORTBAND - Vadderad med ortopedisk filt, vilket gör OptiVISOR till det mest bekvämt bädda förstöringsglaset som finns. ABS HI-IMPACT VISOR - Detta tuffa, hållbara material är praktiskt taget oförstörbart, men behåller alltid sitt nya utseende. OPTISKA GLASLINSER - Slipade och polerade till precision optiska standarder. Fasede kanter och monterade i utbytbara plastramar. Fem vetenskapligt beräknade prismetiska styrkor finns tillgängliga för användning med alla OptiVISOR. PASSAR ÖVER VANLIGA GLASÖGON - Ingen anledning att ta av dem med OptiVISOR.



Produktinformation

- Namn: [OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION OPTICAL GLASS](#)
- Tillverkare: [OPTIVISOR](#)
- Produktnr: 255005000
- Tillv.nr.: DA-5
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 53mm
- Leveransbredd: 203mm
- Leveranslängd: 259mm
- UPC: 633096000502

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [OPTIVISOR Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

OPTIVISOR Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt OPTIVISOR No. 5 2,5X Förstoringsglas. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder OPTIVISOR.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid OPTIVISOR i enlighet med instruktionerna som anges i denna guide.
- Se till att produkten används av individer som är kapabla att hantera optiska enheter på ett säkert sätt.
- Inspektera OPTIVISOR innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från defekter.
- Håll produkten borta från barn och sårbara individer som kanske inte förstår hur man använder den säkert.
- Vid obehag eller negativa effekter vid användning av OPTIVISOR, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte OPTIVISOR i farliga miljöer där sikten är komprometterad.
- Undvik att utsätta OPTIVISOR för extrema temperaturer eller fukt, eftersom detta kan skada de optiska komponenterna.
- Se till att huvudbandet är korrekt justerat för att förhindra glidning under användning.
- Undvik att tvinga justeringsratten bortom dess gränser, eftersom detta kan orsaka skador på mekanismen.
- När den inte används, förvara OPTIVISOR på en säker plats för att förhindra oavsiktlig skada eller brott.

Instruktioner för installation och användning

1. Justering av huvudbandet:

- Lokalisera justeringsratten på huvudbandet.
- Vrid försiktigt ratten för att öka eller minska storleken på huvudbandet tills det sitter bekvämt på ditt huvud.
- Se till att huvudbandet sitter tätt men inte för hårt för att undvika obehag.

2. Använda OPTIVISOR:

- Placera OPTIVISOR över dina ögon, se till att den är i linje med din synlinje.
- Luta visiret vid behov med hjälp av de justerbara pivotpunkterna för optimal visning.
- Om du bär vanliga glasögon kan du använda OPTIVISOR utan att ta av dem.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör de optiska glaslinserna med en mjuk, luddfri trasa för att undvika repor.
- Förvara OPTIVISOR i ett skyddande fodral när den inte används för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera OPTIVISOR på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram i ditt område som accepterar optisk utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din OPTIVISOR. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga detaljer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se