

SWIV-O-LING VISE - FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktug](#) > [Vises](#) > [Bench Vises](#)

Håller små föremål säkert i nästan vilken position som helst

Mångsidig, mini-vise designad för säker hållning av små, svåra att hålla föremål är som att ha ett par extra händer vid din arbetsbänk. Det dubbla bultsystemet för käftspänning låter dig applicera den exakta mängden kraft som behövs för att greppa arbetsstycket ordentligt utan att överdriva och orsaka skador. En bult öppnar och stänger käftarna, medan den andra ger motverkande kraft för att hålla käftdelarna parallella och förhindra glidning. När föremålet är låst i käftarna behöver du inte ta bort och återfästa för att ändra dess position eftersom svängmekanismen tillåter hela käftmonteringen att rotera 360° horisontellt och luta upp till 28° från vertikalt. Handtaget för att spänna käftarna och handtaget för att låsa svängningen kan tas bort om det behövs för att ge maximal frihet att nå arbetsstycket. Robust maskinbearbetad stålsvängmekanism med härdade käftar; gjuten aluminium bas är borrarad för att fästa på arbetsbänken. Accepterar föremål upp till 1" bred.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 319000005
- Tillv.nr.: SV1000
- Leveransvikt: 0.726kg
- Leveranshöjd: 79mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 124mm
- UPC: 757253006265

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SWIVOLING VISE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SWIVOLING VISE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SWIVOLING VISE från Forster Products, Inc. Detta mångsidiga minivise är designat för att förbättra din arbetsbänkupplevelse genom att säkert hålla små och svåra att hantera föremål. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid visen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd visen endast för sitt avsedda syfte och inom de angivna gränserna.
- Se till att visen är ordentligt monterad på en stabil arbetsyta innan användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder visen.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i det omedelbara området medan du använder visen.
- Överskrid inte den maximala bredden på 1 tum för föremål som hålls i visen.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller produktfel till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Käftspänning:** Använd det dubbla bultsystemet för käftspänning noggrant. Justera spänningen gradvis för att undvika överdriven åtdragning, vilket kan skada arbetsstycket.
- **Svängmekanism:** När du använder svängmekanismen, se till att området är fritt från hinder för att förhindra skador.
- **Handtagsborttagning:** Om du väljer att ta bort handtaget för att spänna käftarna eller handtaget för att låsa svängningen för bättre åtkomst, se till att de förvaras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig skada.
- **Barn och sårbara grupper:** Håll visen utom räckhåll för barn och se till att den endast används av personer som förstår hur man använder den säkert.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig plats:** Välj en stabil och nivå arbetsbänk eller yta för montering av visen.
2. **Säker montering:** Använd de borrade hålen i den gjutna aluminiumbasen för att bulta fast visen ordentligt på arbetsbänken. Se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
3. **Kontrollera stabilitet:** Innan du använder visen, kontrollera att den är fastsatt och inte vobblar.

Användning

1. **Förbereda arbetsstycket:** Placera föremålet du vill hålla mellan käftarna på visen.
2. **Justera käftarna:** Använd handtaget för att spänna käftarna för att stänga dem runt arbetsstycket. Dra gradvis åt tills föremålet är säkert men inte överdrivet åtdraget.
3. **Använda svängmekanismen:** Om du behöver ändra positionen på arbetsstycket, lås upp handtaget för svängning och rotera käftmonteringen efter behov. Lås svängmekanismen på plats igen när önskad position är uppnådd.
4. **Avsluta:** När du är klar med ditt arbete, släpp spänningen på käftarna och ta försiktigt bort arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

Vid kassering av SWIVOLING VISE, vänligen följ lokala föreskrifter angående metall och aluminiumavfall. Se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SWIVOLING VISE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Det är viktigt att kontakta för support för att säkerställa säker användning och ta itu med eventuella säkerhetsfrågor du kan ha.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se