

SINCLAIR POWER CENTER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASE PREPARATION POWER CENTER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Case Prep Units](#)

Sinclair Power Center kommer att avsevärt minska antalet timmar som spenderas på hylsberedning och ge dig mer tid att skjuta och vara ute i fält. Sinclair Power Center förvandlar hylsberedning från en handdomnande syssla till en ganska enkel operation. Hylsor bereds enhetligt och snabbt med mycket mindre ansträngning. Sinclair Power Center är kompakt och har en tyst, låg RPM-motor med tillräckligt med vridmoment för att hantera tjocka hylsor utan att överhettas vid kontinuerlig användning. Andra motoriserade hylsberedningsenheter är underkraftade, bullriga, snurrar på för höga RPM, överhettas snabbt och/eller har exponerad ledning eller kondensatorer. Sinclair Power Center är byggd runt en liten men kraftfull motor fäst vid ett växellåda som snurrar på 200 RPM och har en vridmomentklassning på 43 tum-pund. Motorn vi valde är kraftfullare än vad som faktiskt behövs, men vi ville inte ha en motor som var underkraftad. Motorn och växellådan är helt inneslutna i ett ventilerat hölje så inga kondensatorer eller kablar är exponerade. Den övre monterade tunga av/på-brytaren är ergonomiskt placerad, vilket är särskilt viktigt för hylsvändningsoperationer som kräver frekventa motorstopp för att lasta ur/lasta in hylsan. Motorn och motorns hölje är alla monterade på en stor plattform som ger gott om klämsurface. Den tunga strömkabeln (6 fot) är utrustad med en jordad kontakt. Power Center-axeln är utrustad med en 3/8-tums kapacitet utan nyckel chuck så att den accepterar nästan varje hylsberedningsverktyg vi erbjuder. Vanliga användningar inkluderar primerficka enhetliggöring, flashhåll avgradning, inre rengöring av hylsans nacke, chamfering och avgradning, samt hylsvändning. För hylsvändningsoperationer rekommenderar vi starkt att använda våra Sinclair Case Drivers i chucken för att hålla hylsorna säkert.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASE PREPARATION POWER CENTER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749008418
- Tillv.nr.: 092000
- Leveransvikt: 3.301kg
- Leveranshöjd: 159mm
- Leveransbredd: 210mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 050806110960

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Power Center Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Power Center Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Power Center. Denna produkt är utformad för att göra hylsberedning enklare och mer effektiv. För att säkerställa din säkerhet och säker drift av Sinclair Power Center, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet strömkabeln och kontakten för skador. Använd inte om den är skadad.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte Power Center i våta eller fuktiga förhållanden.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i användarmanualen.
- Vid eventuella funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du använder Power Center, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Se till att motorn är avstängd och urkopplad innan du byter verktyg eller gör justeringar.
- Håll händer och lösa kläder borta från rörliga delar under drift.
- Överbelasta inte Power Center utöver dess specifikationer.
- Undvik att använda Power Center för hylsberedningsverktyg som inte är kompatibla med den 3/8 tum kapacitet utan nyckel chuck.
- Var försiktig när du arbetar med skarpa verktyg som avgradnings och fasverktyg.
- Se till att arbetsstycket är säkert fastklämt innan motorn startas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera Sinclair Power Center på en stabil, plan yta.
- Se till att området runt Power Center är fritt från hinder.
- Anslut strömkabeln till ett jordat uttag.

2. Använda Power Center

- Välj det lämpliga hylsberedningsverktyget och fäst det säkert i den nyckellösa chucken.
- Slå på Power Center med den övre monterade tunga av/påbrytaren.
- Låt motorn nå full hastighet innan du påbörjar några hylsberedningsuppgifter.
- Utför de önskade operationerna (t.ex. hylsvändning, fasning) medan du håller händerna borta från rörliga delar.
- Efter att du slutfört dina uppgifter, stäng av motorn och koppla ur enheten innan du byter verktyg eller städar.

3. Underhåll

- Rengör regelbundet Power Center för att förhindra damm och skräpbuildup.
- Kontrollera motorn och höljet för tecken på slitage eller skador.
- Om Power Center upplever ovanliga ljud eller vibrationer, avbryt användningen och kontakta support.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta Sinclair Power Center i enlighet med lokala föreskrifter för elektrisk och elektronisk utrustning.
- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhetsproblem eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller användarmanualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Sinclair Power Center. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se