

Gel Pads for Electronic Ear Protection

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Hörselskydd Tillbehör](#)

Ersättningsgelkuddar för den elektroniska hörselskyddet från Ulfhednar och Howard Leight.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ULFHEDNAR Gel Pads for Electronic Ear Protection](#)
- Tillverkare: [ULFHEDNAR](#)
- Produktnr: EU2002473
- Tillv.nr.: UH910
- Leveransvikt: 0.13kg
- EAN: 0745114707567

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Gel Pads för Elektroniska Hörselskydd](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Gel Pads för Elektroniska Hörselskydd

Introduktion

Tack för att du valt ULFHEDNAR Gel Pads för dina elektroniska hörselskydd. Dessa gelkuddar är designade för att ge komfort och effektivitet i ljudisolering. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet gelkuddarna för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast ULFHEDNAR Gel Pads med kompatibla hörselskydd.
- Undvik att använda gelkuddarna om de är skadade eller slitna.
- Rengör gelkuddarna med en fuktig trasa och mild tvål. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel.
- Om du upplever obehag eller allergiska reaktioner, sluta använda produkten omedelbart och kontakta läkare.
- Kontrollera att gelkuddarna är korrekt installerade innan användning för att säkerställa maximal ljudisolering.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation av Gel Pads:

- Ta bort de gamla gelkuddarna från hörselskyddet.
- Rengör ytan där de nya gelkuddarna ska fästas.
- Ta bort skyddsplasten från gelkuddarna.
- Placera gelkuddarna på hörselskyddet och tryck försiktigt för att säkerställa att de fäster ordentligt.

2. Användning av Hörselskydd med Gel Pads:

- Sätt på hörselskyddet med de installerade gelkuddarna.
- Justera hörselskyddet för att säkerställa en tät och bekväm passform.
- Kontrollera att gelkuddarna sitter ordentligt på plats innan du använder hörselskyddet i bullriga miljöer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda gelkuddar enligt lokala avfallsregler.
- Gelkuddarna bör inte slängas i vanliga hushållssopor. Kontrollera med din lokala avfallshantering för korrekt återvinning.
- Använd inte gelkuddarna om de är skadade; kassera dem på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ULFHEDNAR Gel Pads, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och komfort är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se