

REMINGTON 700 ACTION WRENCH - SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Nyckelsatser](#)

Förhindrar skador vid installation av pipa på Surgeon eller Remington 700 action

Ett lättanvänt alternativ till gammaldags T-handtag actionnycklar som är speciellt utformat för att förhindra skador på mottagaren vid installation och borttagning av pipor. Låter dig vrida en Remington 700 eller Surgeon Rifles action så nära piptrådarna som möjligt för att eliminera oönskad vridning eller böjning av action som kan resultera i förvridna låsrännor och annan kostsam skada. Sätts in i utdrivningsporten; de två "öronen" passar i rännorna vid den främre ringen. Sätt in ett ½" drivhandtag eller vridmomentnyckel och dra åt/lossa actionen till pipan. Fungerar på alla längder av action.



Produktinformation

- Namn: [SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH](#)
- Tillverkare: [SURGEON RIFLES](#)
- Produktnr: 100003675
- Tillv.nr.: N/A
- Modell: 700
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.159kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH. Denna produkt är utformad för att underlätta installation och borttagning av pipor på Remington 700 och Surgeon Rifles. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid ett ½" drivhandtag eller vridmomentnyckel för att säkerställa korrekt användning.
- Undvik att överskrida 100 fotpund vridmoment för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- Se till att "öronen" på nyckeln är korrekt placerade i rännorna innan du börjar vrida.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Arbeta i ett väl upplyst och rent område för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Användning av actionnyckeln:

- Sätt in actionnyckeln i utdrivningsporten på vapnet.
- Se till att de två "öronen" passar korrekt i rännorna vid den främre ringen.
- Anslut ett ½" drivhandtag eller vridmomentnyckel till actionnyckeln.
- Vrid försiktigt för att dra åt eller lossa actionen till pipan. Var noga med att inte överskrida 100 fotpund vridmoment.

3. Avslutning:

- När installationen eller borttagningen är klar, ta bort nyckeln och kontrollera att allt är i ordning.
- Rengör och förvara produkten på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se