

STAINLESS STEEL EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR

INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 17 CALIBER (.171")

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Våra mandreller för halsbearbetning är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål på precisionsbearbetningscenter. Formen, ytan och storleken är resultatet av år av användning och experimenterande av många handladdare. Alla våra mandreller passar både våra NT-3000 och NT-1000 verktyg för halsbearbetning samt de flesta av våra äldre modeller av verktyg för halsbearbetning. Våra mandreller för halsbearbetning mäter ungefär .002" mindre än projektilens diameter för kalibern. Våra expanderande mandreller är tillverkade .001" större än bearbetningsmandrellerna. Genom att använda en expanderande mandrell före halsbearbetningen formar man hylsan så att den passar perfekt till mandrellerna för halsbearbetning. Denna korrekta passform gör bearbetningsprocessen mer exakt och mycket enklare. Någon av mandrellerna kan användas för att "hals" hylsor upp till nästa kaliber när de används med NT-EXP (Expanderkropp).



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 17 CALIBER \(.171"\)](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001145
- Tillv.nr.: E17
- Diameter (in): 0.171
- Kaliber: 17 Caliber
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 10mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Expanderande Mandreller i Rostfritt Stål](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Expanderande Mandreller i Rostfritt Stål

Introduktion

Tack för att du valt de expanderande mandrellerna i rostfritt stål från Sinclair International. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Denna produkt är utformad för att vara säker att använda när den hanteras och används enligt instruktionerna i denna guide. Det är viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter.
- **Förbättrade Återkallelser:** I händelse av en produktåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade återkallelsemeddelanden. Vänligen spara din inköpsinformation för referens.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online har du samma säkerhetsskydd som om du köpt den i en fysisk butik. Se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- **Speciellt Konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga för att förhindra olyckor.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba Larm:** Håll dig informerad om produktsäkerhet genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Inspektera alltid mandrellen för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Kontrollera att mandrellen är kompatibel med ditt verktyg för halsbearbetning (NT3000, NT1000 eller äldre modeller) innan installation.
- Använd mandrellen endast för sitt avsedda syfte att bearbeta och expandera hylsor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder mandrellen.
- Överskrid inte de rekommenderade kaliberspecifikationerna när du använder mandrellen.
- Undvik att använda överdriven kraft under drift för att förhindra skador eller skador på mandrellen.
- Förvara mandrellerna på en säker, torr plats när de inte används för att förhindra korrosion och skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att ditt verktyg för halsbearbetning är rent och fritt från skräp.
- Välj rätt mandrellstorlek för din specifika kaliber (.171" för 17 Kaliber).
- Sätt in mandrellen i verktyget för halsbearbetning och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst mandrellen enligt verktygets instruktioner för att förhindra att den lossnar under användning.

2. Användning:

- Innan du använder mandrellen, se till att dina hylsor är rena och ordentligt förberedda.
- Om du använder den expanderande mandrellen, sätt först in expanderande mandrellen i hylsans hals för att storleksanpassa den korrekt.
- Följ processen för halsbearbetning som beskrivs i manualen för ditt verktyg för halsbearbetning, och se till att du applicerar jämnt och stadigt tryck.
- Efter att ha slutfört halsbearbetningen, inspektera hylsorna för konsekvens och korrekt storlek.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mandreller i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte mandrellerna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna mandrellerna om möjligt, eftersom de är tillverkade av rostfritt stål.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd och frågor angående användningen och säkerheten av de expanderande mandrellerna i rostfritt stål, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren där du köpte produkten.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina expanderande mandreller i rostfritt stål.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se