

STAINLESS STEEL EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR

INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 25 CALIBER (.256")

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Våra mandreller för halsbearbetning är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål på precisionsbearbetningscenter. Formen, ytan och storleken är resultatet av år av användning och experimenterande av många handladdare. Alla våra mandreller passar både våra NT-3000 och NT-1000 verktyg för halsbearbetning samt de flesta av våra äldre modeller av verktyg för halsbearbetning. Våra mandreller för halsbearbetning mäter ungefär .002" mindre än projektilens diameter för kalibern. Våra expanderande mandreller är tillverkade .001" större än bearbetningsmandrellerna. Genom att använda en expanderande mandrell före halsbearbetningen formar man hylsan så att den passar perfekt till mandrellerna för halsbearbetning. Denna korrekta passform gör bearbetningsprocessen mer exakt och mycket enklare. Någon av mandrellerna kan användas för att "hals" hylsor upp till nästa kaliber när de används med NT-EXP (Expanderkropp).



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 25 CALIBER \(.256"\)](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001161
- Tillv.nr.: E25
- Diameter (in): 0.256
- Kaliber: 25 Caliber
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 64mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Expanderande Mandreller i Rostfritt Stål](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Expanderande Mandreller i Rostfritt Stål

Introduktion

Tack för att du valt de expanderande mandrellerna i rostfritt stål från Sinclair International. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg och utrustning används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mandrellerna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering och användning av mandrellerna.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid rätt storlek på mandrellen för din specifika kaliber för att förhindra skador på din utrustning och säkerställa säkerhet.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för mandrellerna, inklusive kaliberstorlek och diameter.
- När du använder den expanderande mandrellen, se till att den är kompatibel med halsbearbetningsmandrellerna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort mandrellerna för att förhindra skador eller skador.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Följ alltid driftsinstruktionerna för halsbearbetningsverktyget för att säkerställa säker och effektiv användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive det lämpliga halsbearbetningsverktyget (NT3000 eller NT1000) och expanderkroppen (NTEXP).
- Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat.

2. Installation:

- Sätt in den valda mandrellen i halsbearbetningsverktyget på ett säkert sätt.
- Om du använder en expanderande mandrell, se till att den sätts in före halsbearbetningen för att korrekt storleksanpassa hylsan.

3. Användning:

- Följ noggrant driftsinstruktionerna för halsbearbetningsverktyget.
- Använd den expanderande mandrellen för att storleksanpassa hylsan så att den passar perfekt med halsbearbetningsmandrellerna, vilket säkerställer en korrekt passform för mer precisa resultat.
- Efter användning, ta bort mandrellen från verktyget och rengör den enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Efteranvändning:

- Inspektera mandrellerna för eventuella tecken på skador eller slitage efter varje användning.
- Förvara mandrellerna på en säker och torr plats för att förhindra rost eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mandreller i enlighet med lokala bestämmelser för metallåtervinning.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett ansvarsfullt sätt och inte utgör en fara för miljön.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av de expanderande mandrellerna i rostfritt stål, vänligen konsultera tillverkarens kontaktpunkter som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina expanderande mandreller i rostfritt stål. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se