

# STAINLESS STEEL EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL 20 CALIBER (.203") STAINLESS EXPANDER MANDREL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Våra mandreller för halsbearbetning är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål på precisionsbearbetningscenter. Formen, ytan och storleken är resultatet av år av användning och experimenterande av många handladdare. Alla våra mandreller passar både våra NT-3000 och NT-1000 verktyg för halsbearbetning samt de flesta av våra äldre modeller av verktyg för halsbearbetning. Våra mandreller för halsbearbetning mäter ungefär .002" mindre än projektilens diameter för kalibern. Våra expanderande mandreller är tillverkade .001" större än bearbetningsmandrellerna. Genom att använda en expanderande mandrell före halsbearbetningen formar man hylsan så att den passar perfekt till mandrellerna för halsbearbetning. Denna korrekta passform gör bearbetningsprocessen mer exakt och mycket enklare. Någon av mandrellerna kan användas för att "hals" hylsor upp till nästa kaliber när de används med NT-EXP (Expanderkropp).



## Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 20 CALIBER \(.203"\) STAINLESS EXPANDER MANDREL](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001164
- Tillv.nr.: E20
- Diameter (in): 0.203
- Kaliber: 20 Caliber
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 58mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för rostfria expanderande mandreller](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för rostfria expanderande mandreller

## Introduktion

Tack för att du valt de rostfria expanderande mandrellerna från Sinclair International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av dina mandreller för halsbearbetning. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med de angivna riktlinjerna.
- Inspektera alltid mandrellerna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll mandrellerna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd mandrellerna endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Bär alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar mandrellerna för att skydda mot potentiella skador.
- **Arbetsmiljö:** Se till att din arbetsplats är ren, välbelyst och fri från distraktioner.
- **Verktygskompatibilitet:** Använd endast mandrellerna med kompatibla verktyg för halsbearbetning (NT3000, NT1000 och andra äldre modeller).
- **Hantering:** Hantera mandrellerna varsamt för att undvika att tappa eller skada dem.
- **Underhåll:** Rengör mandrellerna regelbundet för att upprätthålla deras prestanda och livslängd. Använd en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att verktyget för halsbearbetning är korrekt inställt och kalibrerat.

### 2. Användning av expanderande mandrel:

- Välj den lämpliga expanderande mandrellen baserat på kalibern du arbetar med (20 Kaliber).
- Sätt in den expanderande mandrellen i verktyget för halsbearbetning.
- Kontrollera att mandrellen sitter säkert och är korrekt justerad.

### 3. Expanderande hylsa:

- Sätt in hylsan i verktyget för halsbearbetning.
- Aktivera verktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Den expanderande mandrellen kommer att storleksanpassa hylsan för att passa mandrellerna för halsbearbetning exakt.

### 4. Efter användning:

- Ta bort mandrellen från verktyget och rengör den noggrant efter användning.
- Förvara mandrellen på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mandreller i enlighet med lokala regler.
- Släng inte mandreller i vanlig hushållssopor. Kontrollera återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av de rostfria expanderande mandrellerna, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Vänligen se till att du följer dessa riktlinjer för att maximera din säkerhet och effektiviteten hos dina rostfria expanderande mandreller. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)