

STAINLESS STEEL EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (.276") STAINLESS EXPANDER MANDREL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Våra mandreller för halsbearbetning är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål på precisionsbearbetningscenter. Formen, ytan och storleken är resultatet av år av användning och experimenterande av många handladdare. Alla våra mandreller passar både våra NT-3000 och NT-1000 verktyg för halsbearbetning samt de flesta av våra äldre modeller av verktyg för halsbearbetning. Våra mandreller för halsbearbetning mäter ungefär .002" mindre än projektilens diameter för kalibern. Våra expanderande mandreller är tillverkade .001" större än bearbetningsmandrellerna. Genom att använda en expanderande mandrell före halsbearbetningen formar man hylsan så att den passar perfekt till mandrellerna för halsbearbetning. Denna korrekta passform gör bearbetningsprocessen mer exakt och mycket enklare. Någon av mandrellerna kan användas för att "hals" hylsor upp till nästa kaliber när de används med NT-EXP (Expanderkropp).



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER \(.276"\) STAINLESS EXPANDER MANDREL](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001165
- Tillv.nr.: E27
- Diameter (in): 0.276
- Kaliber: 270 Caliber, 6.8mm
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 64mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för rostfria expanderande mandreller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för rostfria expanderande mandreller

Introduktion

Tack för att du valt de rostfria expanderande mandrellerna från Sinclair International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder mandrellerna för att säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av verktyg för halsbearbetning innan du använder expanderande mandreller.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Förvara mandrellerna på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mandrellerna för tecken på slitage eller skada innan användning. Använd inte skadade mandreller.
- Om du upplever några svårigheter eller har frågor angående användningen av mandrellerna, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att mandrellen är kompatibel med ditt verktyg för halsbearbetning (NT3000, NT1000 eller andra modeller).
- Överskrid inte de rekommenderade kaliberstorlekarna när du använder mandrellerna.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder mandrellerna för att förhindra skador på verktyget eller dig själv.
- Använd den expanderande mandrellen före halsbearbetningen för att säkerställa en korrekt passform, vilket förbättrar precisionen i bearbetningsprocessen.
- Var försiktig när du hanterar hylsor som har omformats eller expanderats, eftersom de kan ha vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg för halsbearbetning och att det är korrekt inställt.
- Välj den korrekta expanderande mandrellen som matchar kalibern på de hylsor du kommer att arbeta med.

2. Installation:

- Sätt in den expanderande mandrellen i verktyget för halsbearbetning enligt verktygets bruksanvisning.
- Säkra mandrellen på plats och se till att den är ordentligt fäst och justerad.

3. Användning:

- Placera hylsan på den expanderande mandrellen.
- Applicera lätt tryck på verktyget för att expandera halsen på hylsan.
- Efter expansion, fortsätt med halsbearbetningsprocessen enligt verktygets instruktioner.
- Övervaka alltid processen för att säkerställa att mandrellen och verktyget fungerar korrekt.

4. Efter användning:

- Efter att du har slutfört ditt arbete, ta försiktigt bort mandrellen från verktyget.
- Rengör mandrellen och verktyget för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mandrellen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mandreller i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte mandrellerna i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av de rostfria expanderande mandrellerna från Sinclair International. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se