

WILSON NECK REAMER - L.E. WILSON 22 CALIBER (0.2255"-0.226") INSIDE NECK REAMER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalsbrotsch](#)

Tjocka hylsor kan orsaka höga kammertryck och oregelbundet skytte. Wilson hylsreamer tar bort överflödigt hylsmaterial för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme mellan hylsan och kammern. Dessa reamers kan också användas när man formar wildcats från en föräldrahylsa. Reamers används i Wilson trimmen istället för trimmerkniven. Standardreamers är dimensionerade för användning på avfyrate, oslipade hylsor och mäter .0025" - .003" större än kuldiametern. Anpassade storleksreamers kan slipas (räkna med 6-8 veckors leverans).



Produktinformation

- Namn: L.E. WILSON 22 CALIBER (0.2255"-0.226") INSIDE NECK REAMER
- Tillverkare: L.E. WILSON
- Produktnr: 749008536
- Tillv.nr.: INR-022
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 84mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Wilson Hylshalsbrotsch Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

Wilson Hylshalsbrotsch Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt Wilson Neck Reamer L.E. Wilson 22 Caliber (0.2255"0.226"). Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precisa hylshalsdimensioner för dina hylsor, vilket säkerställer optimal prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylshalsbrotschen endast används av personer som har kunskap om omladdning och skjutvapen.
- Hantera alltid brotschen med omsorg för att förhindra skador.
- Håll brotschen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på brotschen innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder hylshalsbrotschen för att skydda ögonen från skräp.
- Använd brotschen i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Undvik att använda överdriven kraft under bearbetningen för att förhindra skador på brotschen och säkerställa säkerhet.
- Försök aldrig att modifiera brotschen eller använda den för andra ändamål än avsett.
- Se till att brotschen är ordentligt fäst vid trimmen innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Wilsontrimmen är urkopplad och ren innan installation.
- Ta bort trimmerkniven från trimmen.
- Sätt in hylshalsbrotschen i trimmen verktygshållare och se till att den är ordentligt fäst.
- Dra åt verktygshållarskruven för att hålla brotschen på plats.

2. Användning:

- Förbered den avfyra, oslipade hylsan genom att rengöra den noggrant.
- Sätt in hylsan i trimmen.
- Aktivera trimmen enligt tillverkarens instruktioner.
- Mata långsamt och stadigt in hylsan i brotschen tills önskad hylshalsdimension uppnås.
- Efter användning, stäng av trimmen och ta försiktigt bort den bearbetade hylsan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt överflödigt hylsmaterial och skräp enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte brotschen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Wilson Hylshalsbrotsch, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Wilson Hylshalsbrotsch. Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhet och återkallelseinformation via EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se