

Rails - Picatinny Scope Base - 30 MOA - CZ 455-Black - BLK

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

MDT:s Scope Base Picatinny Rails är en exakt och pålitlig lösning när det gäller att montera ett sikte på din repetergevär.

MDT:s Scope Base Picatinny Rails är utformade för att göra monteringen av dina optik enklare. De är maskinbearbetade av 6061-T6 aluminium och sedan hårdanodiserade i svart för en hållbar finish. Undersidan av rälsen är profilerad för att möjliggöra att rälsen monteras plant på mottagaren och för att matcha geometrin av utkastporten. Dessa rälsar är designade med en 30 MOA lutning som ger ytterligare höjdjustering från ditt sikte*. En rekylklack har integrerats i undersidan av rälsprofilen på modeller där konstruktionen av åtgärden tillåter denna funktion.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT - Rails - Picatinny Scope Base - 30 MOA - CZ 455-Black - BLK](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2010305
- Tillv.nr.: 105074-BLK
- Färg: Svart
- Material: 6061 Aluminum
- Modell: 455
- Vapentyp: CZ
- Leveransvikt: 0.08kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 75mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 682157407149

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Rails Picatinny Scope Base](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Rails Picatinny Scope Base

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av sikten på ditt repetergevär. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten.
- Se till att rälsen är korrekt monterad innan du använder vapnet.
- Undvik att överbelasta rälsen med för mycket vikt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla sikten för att undvika skador på produkten eller vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Placera rälsen på mottagaren av ditt repetergevär.
- Justera rälsen så att den ligger plant mot mottagaren.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rälsen. Se till att de är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att rälsen är stabil och inte rör sig.

3. Användning:

- Montera ditt sikte på rälsen enligt tillverkarens instruktioner för sikten.
- Justera sikte och rälsens lutning för att optimera skottets precision.
- Utför en säkerhetskontroll av hela vapnet innan användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produktens förpackning och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller uttjänt, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Kontrollera den medföljande informationen för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT:s Scope Base Picatinny Rails. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se