

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015984
- Tillv.nr.: 666-911-422-L8-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537061963

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. För att säkerställa säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna guide är utformad för att hjälpa dig att förstå hur du använder produkten på ett säkert sätt och i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera skadade eller defekta produkter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och undvik extrema temperaturer och fuktighet.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten om du känner dig trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Fäst produkten på ett stabilt och säkert stativ.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera produkten så att den är i rätt position för användning.

2. Användning av produkten:

- Justera först fokus och zoom innan du riktar produkten mot målet.
- Använd retikeln för att göra korrekta avståndsbedömningar.
- Kontrollera alltid omgivningen innan du använder produkten för att säkerställa att det är säkert.

3. Underhåll av produkten:

- Rengör objektivet med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.
- Kontrollera regelbundet turrets och justeringar för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial och andra komponenter där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se