

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015987
- Tillv.nr.: 666-911-41C-I2-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537027488

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna avancerade precisionsoptik är utformad för professionellt bruk och erbjuder en kombination av högpresterande sikte och spaningskapabiliteter. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella reflektioner eller ljusbländning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du påbörjar observation eller skjutning.
- Hantera produkten varsamt för att undvika mekaniska skador.
- Använd produkten endast för avsett syfte, dvs. observation och precisionsskytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet

- Fäst siktet på en lämplig vapentub med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av siktet

- Justera först fokus och parallaxinställningar för att få en klar bild.
- Använd retikeln för att mäta avstånd och göra hållöver.
- Var medveten om att retikeln är i den första fokalplanet, vilket innebär att hållöver och subtensioner förblir exakta vid alla förstoringar.
- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar i elevation och vindage.

3. Underhåll

- Rengör optiken med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och säkert utrymme när den inte används.
- Kontrollera regelbundet siktets funktion och noggrannhet.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Separera alla komponenter och återvinn dem där det är möjligt.
- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av 5-45x56 PM II High Power.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se